Coca-Cola freestyle

CREW CONNECT
CONSEJO RÁPIDO

Cómo maximizar el tiempo operativo de su expendedora Coca-Cola Freestyle

Limpieza de la boquilla y el aro del inyector

La boquilla y el aro del inyector son componentes muy particulares de la Coca-Cola Freestyle. Es crucial que ambas piezas se limpien debidamente a diario.

¡importante!

Una limpieza diaria garantiza:

Bebidas de la mejor calidad | Menos indicaciones falsas de producto agotado | Mayor tiempo operativo de la expendedora

A DIARIO, o inmediatamente si ocurre un atoro:

1. Usando un paño limpio, gire la boquilla para retirarla. (Gire hacia la izquierda).

2. Restriegue la boquilla con la solución desinfectante y el cepillo para boquillas, luego enjuáguela en agua tibia limpia.



3. Remoje la boquilla en la solución desinfectante por dos minutos. (Paquete de 1 oz de Kay-5 por 2.5 galones de agua).



4. Usando la solución desinfectante y el cepillo, restriegue el aro del inyector y el área alrededor de la boquilla. Introduzca las cerdas en los orificios pequeños para retirar cualquier obstrucción. Por aquí se expenden los jarabes.

5. Use un paño limpio para atornillar la boquilla de nuevo en su soporte. (Gire hacia la derecha).

Piezas pequeñas importantes

Los clientes pueden hacer pedidos de hasta $25 por pedido (sin cargos) por local de la lista de piezas pequeñas.

Llame al número de servicio **1-800-241-COKE (2653)** y solicite un pedido de piezas pequeñas.*

desinfectante Kay-5 #24041

paño de microfibra #127723

punta de boquilla #144700

* Es posible que una solicitud de envío por un medio que no sea transporte terrestre estándar genere cargos para su local.

¡Consejo útil!

¡Nuevo! Herramienta de limpieza

¡Limpieza más fácil de la boquilla y el aro del inyector!
parte #149326

Obtenga más información viendo los videos tutoriales en inglés o español en crewconnect.coca-cola.com

© 2023 The Coca-Cola Company