



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LISTA DE VERIFICACIÓN RÁPIDA ANTES DE LLAMAR

Ahorre tiempo y dinero

1 Jarabe agotado

FBD



PRODUCTO AGOTADO-LUCES DESTELLAN
NO LISTO-CUALQUIER BARRIL

JARABE AGOTADO



Cambiar la caja BIB de jarabe vacía

Cornelius



AFFECTED BARREL ONLY


2 Se acabó CO₂ o agua

FBD



PRODUCTO AGOTADO-LUCES DESTELLAN
NO LISTO-CUALQUIER BARRIL

NO HAY CO₂ / AGUA



Reabastezca el CO₂ vacío/ revise el suministro de agua

Cornelius



3 Unidad se está descongelando

FBD



PRODUCTO AGOTADO-LUCES DESTELLAN
NO LISTO-CUALQUIER BARRIL

DESCONGELANDO

FBD

- Seleccione el barril. Cuando aparece la ventana, seleccione **OFF**
- Seleccione el barril de nuevo, luego seleccione **ON**

Cornelius

Espere a que la unidad termine la descongelación y congele el producto
Se apagará la luz **DO NOT SERVE** (no servir)

Cornelius



4 Unidad en 1a congelación después de descongelación

FBD



PRODUCTO AGOTADO-LUCES DESTELLAN
NO LISTO-CUALQUIER BARRIL

CONGELANDO

FBD

Espere a que unidad termine el ciclo de primera congelación

Cornelius

Espere a que el producto esté listo para servir
Se apagará la luz **DO NOT SERVE** (no servir)

Cornelius




5 Unidad está en modo inactivo

FBD



PRODUCTO AGOTADO-LUCES DESTELLAN
NO LISTO-CUALQUIER BARRIL

REPOSANDO



Seleccione el barril, luego seleccione **ON**


6 Barril está apagado

FBD



PRODUCTO AGOTADO-LUCES DESTELLAN
NO LISTO-CUALQUIER BARRIL

APAGADO




Seleccione el barril, luego seleccione **ON**

7 Luces apagadas / unidad no funciona

LUCES APAGADAS Y LA UNIDAD NO ESTÁ FUNCIONANDO

(no hay lecturas)



Enchufe o reconecte los cortacircuitos

¿NECESITA ASISTENCIA? Llame a ICEE al 800-423-3872 o envíe un correo electrónico a servicecall@icee.com