

PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIAS

HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ:



Cubo de 3 galones



Desinfectante aprobado



Cepillo para boquillas



Cepillo para válvulas



Paños limpios



Cepillo para el conducto de hielo



Atomizador de pistola vacío

IMPORTANTE NO lave las boquillas, la bandeja de goteo ni otras piezas pequeñas en una máquina lavavajillas y NO USE AGUA CALIENTE NI LEJÍA.

Limpieza de las válvulas surtidoras



IMPORTANTE Gire la llave a la posición de apagado OFF antes de limpiar las válvulas surtidoras.



Lávese las manos con agua y jabón



Prepare el desinfectante aprobado en un cubo de 3 galones



Llene el atomizador de pistola vacío con el desinfectante del cubo



Retire las boquillas/los difusores de las válvulas surtidoras



5 Limpie con el desinfectante aprobado con el cepillo para boquillas



6 Coloque en el desinfectante aprobado durante un mínimo de



Retire las boquillas/los difusores del desinfectante aprobado y déjelos secar al aire



Rocíe y restriegue cada palanca y cuerpo inferior de las válvulas



Seque cada palanca y cuerpo inferior de las válvulas con un paño limpio



Lávese las manos con agua y jabón



Una vez secos, reinstale todos los difusores y boquillas



Active las válvulas por 10 segundos y pruebe el sabor de cada bebida

Limpieza de la bandeja de goteo



Vierta ½ galón del desinfectante aprobado sobre el posavasos y en el desagüe de la bandeja de goteo



Retire la rejilla, y limpie la bandeja de goteo con un paño limpio y el desinfectante aprobado

Limpieza del exterior



Rocíe la superficie de la máquina expendedora (válvulas, palancas y costados)



Limpie todos los componentes exteriores con un paño limpio y seco

Limpieza del depósito de hielo empotrado



Vacíe el depósito de hielo, luego vierta ½ galón del desinfectante aprobado



Rocíe todas las superficies interiores con el desinfectante aprobado y seque con un paño limpio

Limpieza del conducto de hielo del Ice Combo



Sumerja el cepillo para el conducto de hielo en el cubo de desinfectante aprobado



Limpie el conducto de hielo a fondo con el cepillo para el conducto de hielo

¿NECESITA ASISTENCIA? El equipo de myCoketech está a su disposición para ayudar. Vaya a myCoke.com/ESPortal o llame/envíe un texto al 1-800-241-COKE (2653)

