



PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PISTOLAS SURTIDORAS

HERRAMIENTAS QUE NECESITARÁ:



Cubo de 3 galones

Desinfectante aprobado

Cepillo para boquillas

Paños limpios

Atomizador de pistola vacío

! IMPORTANTE NO lave las boquillas, la bandeja de goteo ni otras piezas pequeñas en una máquina lavavajillas y NO USE AGUA CALIENTE NI LEJÍA.

Diaria Limpieza y desinfección de la pistola surtidora

- Lávese las manos con agua y jabón, y prepare el desinfectante aprobado en un cubo de 3 galones
- Llene el atomizador vacío con el desinfectante del cubo
- Determine si la boquilla es de cierre por torsión o de junta o-ring, luego retire la boquilla de la pistola surtidora
- Limpie la boquilla usando el desinfectante aprobado y el cepillo para boquillas, y remoje por 3 minutos
- Desarme el portapistola, remójele en el desinfectante aprobado por 3 minutos, y límpielo usando el cepillo para boquillas
- Limpie todas las piezas del portapistola sujetas al mostrador con un paño limpio humedecido con el desinfectante aprobado
- Saque la boquillas y las piezas del portapistola del cubo de desinfectante y déjelas secar al aire sobre un paño limpio
- Sumerja un paño limpio en el cubo de desinfectante aprobado y exprima el exceso de líquido
- Limpie el difusor, el mango y la funda de la pistola surtidora usando un paño con desinfectante, y deje secar al aire
- Vacíe el depósito de hielo, luego vierta ½ galón del desinfectante aprobado
- Rocíe todas las superficies interiores con el desinfectante aprobado y seque con un paño limpio
- Limpie todas las superficies exteriores alrededor de la pistola surtidora, el depósito de hielo y el portapistola
- Lávese las manos con agua y jabón
- Llene el depósito de hielo con hielo, espere 15 a 20 minutos antes de expender bebidas



IMPORTANTE

Las pistolas surtidoras tienen boquillas de cierre por torsión que se giran y sacan, o boquillas con junta o-ring que se sacan tirando hacia abajo. Use las ilustraciones para identificar qué tipo tiene. Si es difícil sacar la boquilla, suméjela en la solución desinfectante por 5 a 10 minutos e intente de nuevo.

Semanal Limpieza de los conectores de jarabe

- Lávese las manos con agua y jabón
- Prepare el desinfectante aprobado en un cubo de 3 galones
- Desconecte la tubería de jarabe de la caja Bag-in-Box (BIB)
- Remoje todos los conectores en el desinfectante aprobado por 1 minuto
- Restriegue los conectores mientras se están remojando en el desinfectante aprobado
- Sacuda el conector para la caja BIB y reconéctelo a la caja BIB correcta
- Revise la tubería para verificar que tiene adherida la cinta de la marca correcta, y cambie la cinta de la tubería si fuera necesario



IMPORTANTE

SE PUEDEN remojar varios conectores a la vez si se marcan con una etiqueta de sabor.

¿NECESITA ASISTENCIA? El equipo de myCoketech está a su disposición para ayudar. Vaya a myCoke.com/ESPortal o llame/envíe un texto al 1-800-241-COKE (2653)

